

Software para la puesta en marcha de dispositivos PROFINET



Figura	Tipo	PROFIsafe	Función de registro de datos de E/S	Envío de datos acíclicos	N° art.
	Simulador maestro PROFINET Plus	Sí	Sí	Sí	BW3057
	Simulador maestro PROFINET	No	No	No	BW3035

El software de Simulador maestro PROFINET es una sencilla herramienta universal para el intercambio de datos con dispositivos PROFINET de casi todos los fabricantes.

El Simulador maestro PROFINET puede intercambiar datos con muchos dispositivos PROFINET sin maestro PROFINET. Naturalmente, el Simulador maestro PROFINET también permite utilizar archivos GSD e introducir configuraciones especiales para iniciar el intercambio de datos con dispositivos PROFINET. También es posible la identificación, el cambio de nombre y la asignación de direcciones de dispositivos PROFINET.

Además, los datos, y particularmente la función de diagnóstico, también se exponen en caracteres ASCII, además de la

representación hexadecimal y la binaria. Los datos de salida pueden ser transmitidos consistentemente.

En el funcionamiento por impulsos se tiene la opción de mantener activas las salidas mientras se esté pulsando la tecla del ratón.

El Simulador maestro PROFINET Plus soporta también módulos PROFIsafe, una función de registro de datos de E/S y el envío de datos acíclicos (Record Data CR).

El Simulador maestro PROFINET es herramientas de puesta en marcha para dispositivos PROFINET y, como tales, no son apropiados para controlar procesos de automatización.

N° art.	BW3035	BW3057
Datos generales		
Nombre	Simulador maestro PROFINET	Simulador maestro PROFINET Plus
Campo de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en marcha en dispositivos PROFINET • Test de los datos de entrada/salida de dispositivos PROFINET 	
Descripción del funcionamiento	<p>Con el Simulador maestro PROFINET se pueden reconocer y configurar dispositivos PROFINET en la red (Device Name, IP Configuration):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los datos de entrada/salida RT se pueden definir basándose en el archivo GSD, y el dispositivo PROFINET puede ser incorporado en el intercambio de datos. <ul style="list-style-type: none"> • Se pueden establecer los datos de salida para el dispositivo PROFINET. • Las alarmas que se producen se listan y (si el GSD lo soporta) se emiten en forma de mensaje de texto legible 	
	–	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible con PROFIsafe • Función de registro de datos de E/S • Intercambio de datos acíclico
Características		
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Guía intuitiva por los menús • Fácil selección del dispositivo PROFINET de la lista de dispositivos detectados • Selección de los módulos de datos deseados basándose en el GSD del dispositivo • Transmisión de datos E/S coherentes, directa o en el funcionamiento por impulsos <ul style="list-style-type: none"> • Listado de todas las alarmas que se hayan producido • Diagnóstico del canal activo actualmente 	

N° art.	BW3035	BW3057
Instalación		
Requisitos técnicos	PC compatible con IBM a partir de 80386, interfaz de red ≥ 100 MBit	
Opciones de instalación	instalación estándar (licencia individual)	instalación estándar (licencia individual) o máquina virtual (licencia flotante)
	Como herramienta autónoma: <ul style="list-style-type: none"> • Instalación en cualquier momento y lugar vía internet • Ideal para el uso in situ, por ejemplo en la obra 	
Versión de software	<ul style="list-style-type: none"> • Función de actualización automática • La versión actual se puede consultar a través del elemento de menú «Ayuda contextual» 	
Requisitos del sistema		
Requisitos de software	<ul style="list-style-type: none"> • Versión de Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Win10 (a partir de la versión 1.0.1.52) <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de 32bit y 64bit • No hay soporte de Windows embedded 	
	Windows .NET Framework 4.0	
Requisitos de hardware	Mínimo 500MB de memoria libre en el disco duro	
	Resolución de la pantalla: 1024 x 768 (mínima), 1280 x 768 (recomendada)	
Interfaces soportadas	Ethernet	
Documentación		
Documentación	Archivo de ayuda disponible directamente desde la aplicación	
Alcance del suministro		
Alcance del suministro	Software vía descarga	