


Übersicht Kabeladapter für Drehzahlwächter



Die Adapter sind zum Aufstecken zwischen Frequenzumrichter und Geberleitung konzipiert. Alle Pins sind 1:1 durchverdrahtet.

Der Anschluss für die Drehzahlüberwachung ist seitlich herausgeführt.

Artikel-Nr.	Stecker- typ	Pole Stecker	Pole Buchse	Ausgang Drehzahlwächter	Pin Sin	Pin Sin	Pin Cos	Pin Cos	GND	Geeignet für z.B.
BW2497	Sub-D	9	9	AMP Mini-I/O Steckverbinder	2	1	4	3	9	Elau MC-4
BW2499	Sub-D	15	15	AMP Mini-I/O Steckverbinder	3	11	1	9	2	B+R Acopos Sin Cos Interface

Weitere Belegungsvarianten auf Anfrage.

Zubehör:

Anschlusskabel 1,5 m, Stecker-Stecker (Art.-Nr. BW2494)